



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Bedienungsanleitung Pro-Ject Head Box S2 Digital

Wir bedanken uns für den Kauf eines Kopfhörerverstärkers von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Sicherheitshinweise


Verbinden Sie das Netzteil des Gerätes nur dann mit einer Netzsteckdose, wenn Sie sichergestellt haben, dass die Netzspannung der Steckdose, an die angeschlossen werden soll, der auf dem Steckernetzteil angegebenen Spannung entspricht. Um in einer Gefahrensituation die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen zu können, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden. Stellen Sie deswegen jederzeit einen ungehinderten Zugang zur Netzsteckdose sicher.



Greifen Sie das Steckernetzteil immer am Gehäuse. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Fassen Sie Netzteil oder Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten ins Netzteil oder Gerät gelangen, bzw. darauf getropft oder gespritzt werden. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig.

Anschlüsse



Nehmen Sie alle An- und Abschlüsse, mit Ausnahme des Computer- und des Kopfhöreranschlusses, ausschließlich bei vom Netz getrennten Gerät vor. Der Anschluss an den eingeschalteten Computer darf erst nach dem Netzanschluss und Einschalten der Head Box S2 Digital erfolgen.



Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Rote Buchsen führen das Signal des rechten Kanals, weiße Buchsen führen das Signal des linken Kanals.

Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende Gleichspannungsnetzteil.

Netzanschluss

Das Gerät bietet zwei Möglichkeiten der Stromzufuhr:

1. USB Eingang ist nicht in Verwendung: Verbinden Sie den Anschluss des Netzteils mit dem Niederspannungseingang (5V DC) des Gerätes bevor Sie es mit dem Stromnetz verbinden.
2. USB Eingang ist in Verwendung: Das Gerät kann direkt über den USB Eingang mit Strom versorgt werden. In diesem Fall ist es deutlich empfohlen das Netzteil vom Gerät zu trennen, da es durch die doppel-Belegung der Stromzufuhren zu Klangeinbußen kommen könnte.

Ausgänge

Das Gerät ist ausgestattet mit einem Paar variabler RCA Ausgänge. Verbinden Sie den Ausgang (Output) mit einem Line Level Eingang (wie AUX, Tape, CD) Ihres Verstärkers.

Kopfhörerwiedergabe

Verbinden Sie den Kopfhörerausgang (6,3mm Buchse) auf der Gerätefront mit einem Kopfhörer Ihrer Wahl. Sobald dieser Ausgang verbunden ist, schalten die RCA Ausgänge auf der Rückseite stumm.

Eingänge

Das Gerät bietet drei digitale Eingänge: USB, optisch und koaxial.

USB: Für den Anschluss an einen Computer. Verbinden Sie den USB Eingang des Gerätes mit einem freien USB Ausgang Ihres Computers und schalten Sie diesen ein, bzw gehen Sie sicher, dass dieser eingeschaltet ist.

Installation des Treibers (nur für Windows® PCs)

*Für den Betrieb an einem Windows® Computer muss ein USB Treiber (beiliegend auf CD) installiert werden. MacOS® Betriebssysteme benötigen keine Installation eines zusätzlichen Treibers.

Verbinden Sie die USB-Schnittstelle des **eingeschalteten** Gerätes mit einer USB-Buchse Ihres **eingeschalteten** Computers.

Zum Beispiel an einem Windows® 7 Rechner:

→ Systemleiste → Hardware und Sound → Sound → Wiedergabegeräte: wählen Sie **Speaker/Project Head Box S2 Digital**

→ Eigenschaften → Unterstützte Formate: gehen Sie sicher, dass nichts ausgewählt ist

→ Pegel → Hauptlautstärke: Einstellung muss 100 sein

→ Verbesserungen: Alle Soundeffekte deaktivieren


→ Erweitert → Standardformat: wählen Sie **24bit / 192kHz (Studioqualität)**



Der Anschluss muss direkt an einer USB-Buchse des Computers erfolgen. Bei einem Anschluss an einen USB-Hub oder USB-Switcher kann es zur Beeinträchtigung der Funktion kommen.

Koaxial und optisch: Verwenden Sie geeignete Kabel um Quellgeräte mit digitalen Ausgängen, wie CD Playern, Streamern oder TV Geräten, zu verwenden.

Bedienelemente am Gerät



Bitte stellen Sie vor dem Anschluss des Kopfhörers die Lautstärke auf Minimum.

Achten Sie bitte darauf beim Anschluss eines Kopfhörers die niedrigste zulässige Impedanz von 8 Ohm nicht zu unterschreiten.

Eingangswahl

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde kann zwischen den drei Eingängen mit dem Taster **Input** geschaltet werden. Der ausgewählte Eingang wird durch eine LED angezeigt (1- Optisch, 2- Koaxial, 3- USB). Eine blinkende LED weist auf kein verfügbares Signal hin

Einstellen der Lautstärke

Mit dem Drehregler stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

DSD

Die LED **DSD** erleuchtet sobald ein DSD Signal am USB Eingang vorliegt. Für die Wiedergabe von DSD Dateien müssen Sie den beiliegenden Treiber installieren, ebenso ist eine Software notwendig um DSD Dateien abzuspielen.

Filter

Der Knopf **Filter** schaltet zwischen den digitalen Filtern des D/A Wandlers in folgender Reihung:

- 1 – Optimal Transient
- 2 – Fast Roll Off (Linear Phase Fast Roll Off)
- 3 – Slow Roll Off (Linear Phase Slow Roll Off)
- 4 – Minimum Phase (Minimum Phase Slow Roll Off)
- 5 – Apodizing Hybrid

Das Gerät merkt sich den ausgewählten Filter und speichert diesen auch über den Neustart des Gerätes hinaus.

Mögliche Bedienfehler und Störungen

Kein Signal auf einem oder beiden Kanälen:

Die Stecker eines Signalkabels im Signalweg sind nicht fest genug auf die Buchsen aufgesteckt und haben keinen Signalkontakt.

Die Signalverbindung zwischen Geräten ist bedingt durch einen Kabelbruch oder eine fehlerhafte Lötstelle an den Steckverbindern unterbrochen.

Kopfhörer ohne Funktion:

Der Lautstärkesteller steht in der Minimal-Position.

Der Tape-Monitor des Verstärkers ist nicht aktiviert.

Technische Daten Pro-Ject Head Box S2 Digital

Ausgangsleistung:	68mW/30 Ohm, 6,6mW/600 Ohm
Kopfhöreranschluss:	8 Ohm oder größer
Geräuschspannungsabstand:	120dB
Frequenzgang:	20Hz - 20kHz
Klirrfaktor:	0,0007% bei 0dB, 2V RMS, 1kHz
Kopfhörerbuchse:	3-polige Klinkenbuchse Ø 6,3mm
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen (Variable)
D/A-Wandler:	1x ESS9038K2M 32 bit
Sampling-Frequenzen	
USB-Schnittstelle:	DSD bis DSD256, PCM bis 32b/768kHz
Koaxialer Digitaleingang:	PCM bis 24b/192kHz
Optischer Digitaleingang:	PCM bis 24b/192kHz
Digitaleingänge:	1 x koaxial (S/PDIF), 1 x optisch (TOSlink®), 1 x USB B-Schnittstelle
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 5V/1A DC; 220 - 240V, 50Hz
Maße B x H x T:	103 x 37 x 122 (mit Buchsen und Lautstärkeregerler)
Gewicht:	360g ohne Netzteil

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH
Schenkendorfstraße 29
D-45472 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208-882 660
Fax: 0208-882 66 66
E-Mail: service@audiotra.de
Internet: www.audiotra.de

Audio Tuning Vertriebs GmbH
Margaretenstraße 98
A-1050 Wien
Tel.: 01-544 85 80
E-Mail: service@audiotuning.at
Internet: www.audiotuning.com

Marlex Audiophile Produkte
Stampferbacherstraße 40
CH-8006 Zürich
Tel.: 044-350 49 35
Fax: 044-350 49 35
E-Mail: mail@marlex.ch
Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Copyright, Warenzeichen

Pro-Ject Audio Systems © 2017, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.

Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®, Windows 10® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac® and Mac OS® sind eingetragene Warenzeichen der Apple Corporation, registriert in den USA und/oder anderen Ländern. Dolby® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der DTS, Inc.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.